



Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van het bovenste achterpaneel

Deze handleiding toont je hoe je het bovenste achterpaneel veilig verwijdt en vervangt.

Geschreven door: Aurora Rios



INTRODUCTIE

Deze handleiding toont je hoe je het bovenste achterpaneel veilig verwijdt en vervangt.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Stap 1 — Bovenste achterpaneel



- Gebruik een pincet om de bovenste vier rubberen stoppers aan de onderkant van de laptop te verwijderen.

Stap 2



- Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de bovenste vier 8.5 mm lange schroeven te verwijderen.

Stap 3



- Gebruik een nylon spudger om het bovenste achterpaneel voorzichtig van de laptop los te wrikken.
⚠ Wees, bij het verwijderen van het bovenste achterpaneel, voorzichtig en let erop dat je de vierpinsaansluiting eronder niet beschadigt.
- Koppel de vierpinsaansluitingen los en verwijder het bovenste achterpaneel van de computer.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.