



Nintendo Switch Vervanging van het achterste paneel

Volg deze handleiding om een gebarsten of kapot...

Geschreven door: Craig Lloyd



INTRODUCTIE

Volg deze handleiding om een gebarsten of kapot achterste paneel van een Nintendo Switch te vervangen.

De Switch maakt gebruik van JIS-schroeven, maar als alternatief kun je ook een Phillips-schroevendraaier gebruiken. Hoewel de Phillips-bitjes van iFixit zijn ontworpen om ook compatibel te zijn met JIS-achtige schroeven, zul je voorzichtig te werk moeten gaan om te voorkomen dat je de schroeven doordraait of stript.

Let op: Deze handleiding en het onderdeel dat we verkopen zijn compatibel met zowel het originele Nintendo Switch-model dat in 2017 is uitgebracht alsook met het nieuwere model dat in 2019 is uitgebracht (modelnummers respectievelijk HAC-001 en HAC-001(-01)).



GEREEDSCHAPPEN:

- [Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
- [JIS #000 Screwdriver](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Nintendo Switch Rear Panel](#) (1)

Stap 1 — Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los



- ❗ Zorg dat console en de controllers volledig zijn uitgeschakeld voordat je met deze reparatie begint.
- Druk de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller in en houd deze ingedrukt.
- Schuif je controller, terwijl je de knop nog steeds ingedrukt houdt, omhoog.

Stap 2 — Verwijder de Joy Con-controllers



- Blijf de Joy-Con omhoog schuiven totdat deze volledig van de console verwijderd is.
- ❗ Herhaal ditzelfde proces bij de andere Joy-Con.

Stap 3 — Verwijder de schroeven aan de achterkant



- Gebruik een Y00-schroevendraaier of -bitje om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
- ⓘ Zorg dat je, tijdens deze reparatie, [bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen](#), zodat je zeker weet dat ze op de juiste plek terug geplaatst worden.

Stap 4 — Verwijder de bovenste en onderste schroeven



- Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier of -bitje om de volgende schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel is bevestigd:
 - Eén 2.5 mm lange schroef aan de bovenkant van het toestel.
 - Twee 2.5 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
- ⓘ Om te voorkomen dat deze schroeven, die strak vastgedraaid zijn, [strippen of doordraaien](#), zul je een stevig neerwaartse kracht moeten zetten, langzaam te werk moeten gaan en gebruik moeten maken van een andere JIS 000- of PH 000-schroevendraaier als de schroeven niet los willen komen.

Stap 5



- Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier of -bitje om de twee 3.8 mm lange middelste schroeven aan de zijkanten van het toestel (een aan beide zijden) te verwijderen.

Stap 6



- Gebruik je vinger om de standaard aan de achterkant van het apparaat omhoog te klappen.
- ⓘ Zorg dat je, als er een microSD-kaart in de microSD-kaarthouder zit, deze nu verwijdert voordat je verdergaat met de volgende stap.

Stap 7



- Gebruik een JIS 000 schroevendraaier om de 1.6 mm lange schroef in de ruimte onder de standaard te verwijderen.
- Sluit de standaard.

Stap 8



- Open de klep van de gamekaart-cartridge.
- ⓘ De klep van de gamekaart-cartridge is aan de andere helft van de plastic behuizing bevestigd, zodat je het achterpaneel niet volledig kunt optillen als deze is gesloten.
- Til het achterpaneel vanaf de onderkant van het apparaat omhoog en verwijder het.

Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je onderdelen over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt installeren.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een door [R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over [probleemoplossing](#) of stel je vraag op ons [Nintendo Switch antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.