



iPhone XS Vervanging van de Pentalobe schroeven

Verwijder of vervang de twee pentalobe schroeven die het scherm bevestigen in de iPhone XS.

Geschreven door: Jeff Suovanen



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de twee schroeven die het schermpaneel van de iPhone XS bevestigen te verwijderen of te vervangen. Dit zijn de enige twee schroeven aan de buitenkant van de iPhone. Deze zijn gemaakt met een vijfhoeksdesign dat exclusief van Apple is, wat een speciale P2 pentalobe-schroevendraaier vereist.



GEREEDSCHAPPEN:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Stap 1 — Pentalobe schroeven



⚠ Ontlaad, voordat je begint, de batterij van je iPhone tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord of beschadigd.

- Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
- Verwijder de twee 6.9 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.

i Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichtheid van de telefoon aantasten. Zorg er daarom voor dat je vervangende pakkingen hebt voordat je verdergaat of wees extra voorzichtig met de blootstelling aan water als je ervoor kiest de waterdichte pakkingen niet te vervangen.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.