



## JBL Flip4のシェル交換

このガイドではJBL Flip4の動作部分にアクセスするために、外側の全てを分解する方法を紹介しています。

作成者: Philip Pang



## はじめに

このガイドではスピーカーの外側のシェルおよびゴム製突起物を取り外す方法を詳解しています。

### ツール:

- JIS規格 #0スクリュードライバー (1)
- iFixit開口ツール (1)

## 手順 1 — シェル



- プラスチック製オープニングツールをカバーと電源ボタンを含むゴム製突起物の間に差し込みます。
  - 音量ボタンとBluetoothボタンのない方からカバーをこじ開けます。
  - ⓘ カバーをこじ開ける際、6つのツメ（3つがゴム製突起物のそれぞれについています）が外れる時にカチッと音がします。
- ⚠ ボタン側のクリップを傷つけないように、注意してこじ開けます。**
- 指でカバーを引き離します。

## 手順 2



- ゴム製突起物に付いている 4 つの13mmJIS規格ネジを外します。それらはスピーカーの両端についています。
- プラスチックオープニングツールを使い、ゴム製突起物を中心に保っているツメを外します。
- 指でゴム製突起物の端を開けると外れるはずですが。
- ⓘ ゴム製突起物をこじ開けるのには少し時間を要する場合があります。

**⚠ スピーカーは強力な磁石です。他の繊細な電気機械と距離をとるようにしてください。**

デバイスを再組み立てするためにはこれらの手順を逆行を行なってください。