JBL Charge 3 luidspreker vervangen

Geschreven door: Aidan Hays



Dit document is aangemaakt op 2022-10-27 06:14:01 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTIE

De JBL Charge 3 heeft twee voorluidsprekers die afzonderlijk of samen kunnen worden vervangen. Als je luidsprekers zijn opgeblazen, vervang ze dan met behulp van deze handleiding.

GEREEDSCHAPPEN:

- iFixit Opening Tool (2)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)

ONDERDELEN:


- JBL Charge 3 Speaker (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 1 — Voorkant








- Draai je luidspreker ondersteboven en steek het plastic openingsgereedschap verticaal in de gleuf in de voorklep.
- Trek het plastic openingsgereedschap langzaam naar buiten om de vier clips te verwijderen die de bekleding op zijn plaats houden.
- Herhaal dit proces voor alle vier de randen van de voorkant

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 2



- Trek de voorkant aan beide kanten voorzichtig uit elkaar en verwijder deze van de luidsprekerbehuizing.

De binnenkant van de voorklep heeft gaten die moeten overeenkomen met de bijbehorende pinnen op de luidsprekerbehuizing voor een juiste montage.

Het verwijderen van de voorklep heeft geen invloed op de waterdichte afdichtingen van het apparaat. Voor het verwijderen van en verdere demontage van uw luidspreker moeten waterdichte afdichtingen en pakkingen worden verwijderd. Uw apparaat is mogelijk niet meer waterdicht nadat deze zijn gewijzigd.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 3 — Luidspreker






- Verwijder de acht 10 mm Phillips #1-schroeven rond de twee voorluidsprekers.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 4



- Trek voorzichtig aan een van de luidsprekers zodat deze zich buiten de behuizing bevindt. Wees voorzichtig, want deze is nog steeds met de draden aan het moederbord bevestigd.

Stap 5








- Druk met een kruiskopschroevendraaier #000 op het kleine metalen lipje op de luidsprekerconnector en trek de connector voorzichtig uit elkaar.
- Markeer de draden met L (Links) en R (Rechts), zodat je tijdens de montage weet welke connector waar zit


© iFixit — CC BY-NC-SA


Stap 6



- Herhaal de vorige stap voor de tweede connector.

Stap 7






- Pak de gebundelde kabelconnector die de luidsprekers met het moederbord verbindt met een pincet. Trek de connector voorzichtig los.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 8



- Nu de tweede luidspreker is losgekoppeld van het moederbord, trek je de luidspreker en de draden uit de behuizing.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.

© iFixit — CC BY-NC-SA