Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Vervanging van het achterste paneel

Gebruik deze handleiding om het achterste paneel van je Lenovo Ideapad Flex 4-1570 te vervangen.

Geschreven door: Isaiah Vang



Dit document is aangemaakt op 2021-06-04 02:24:24 AM (MST).

INTRODUCTIE

Als het achterste paneel van je toestel gebroken of anderszins kapot is, kun je deze handleiding gebruiken om het achterste paneel te vervangen.

GEREEDSCHAPPEN:

- Magnetic Project Mat (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)


© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 1 — Achterste paneel



⚠ Schakel je laptop uit voordat je begint.

Stap 2



- Verwijder de negen 6 mm lange schroeven met behulp van een T5 Torx-schroevendraaier.
- Verwijder de twee 10 mm lange schroeven met behulp van een T5 Torx-schroevendraaier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 3



- Nadat je alle schroeven hebt verwijderd, gebruik je een plastic openingstool om de zwarte cover eraf te wrikken.
- Verwijder de achterste cover.

© iFixit — CC BY-NC-SA