



Mac mini eind 2018 Vervanging van de onderste cover

Verwijder of vervang de grote plasticen ronde voet die de onderkant van de Mac mini beschermt.

Geschreven door: Jeff Suovanen



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de plastic cover aan de onderkant van je Mac mini te verwijderen of te vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Stap 1 — Onderste cover



- ⚠ Schakel je Mac mini uit en haal deze van de oplader af voordat je met deze procedure begint.
- Gebruik een openingstool om de onderste cover van de Mac min omhoog te wrikken.

Stap 2



- Til de onderste cover omhoog en verwijder deze.



Om de cover te herbevestigen:

- Zorg je dat je deze op de juiste positie aanbrengt, zodat de woorden "Mac mini" te lezen zijn als de poorten naar je toewijzen.
- Druk je de cover naar beneden totdat je voelt dat de drie verborgen klemmen vast klikken.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.