



Instructies voor de iOpener

De iOpener is een geïsoleerde, warmtebehoudende...

Geschreven door: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCTIE

De [iOpener](#) is een geïsoleerde, warmtebehoudende zak die in een magnetron kan worden opgewarmd en kan worden gebruikt om de lijm in een toestel te verwarmen en verzwakken.

Volg deze algemene instructies om te beginnen met het gebruik van je nieuwe (zwarte, met vloeistof gevulde) iOpener. Voor de witte, met vaste substantie gevulde iOpener, volg je [deze handleiding](#).

Voor gedetailleerde instructies voor jouw specifieke toestel en reparatie, kun je onze verzameling van [iPad-reparatiehandleidingen](#) bekijken.



GEREEDSCHAPPEN:

[iOpener](#) (1)

[Microwave](#) (1)

Stap 1 — Het verwarmen van de iOpener



❗ We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.

- Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.

⚠ Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.

Stap 2



- Verwarm de iOpener gedurende **dertig seconden**.
- Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.

⚠ Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst. Verwarm nooit boven de 100°C (212°F)

⚠ Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen lijkt.

⚠ Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.

Stap 3



- Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte einden te pakken en het midden te vermijden.

⚠ De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.

Stap 4 — Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener



- ⓘ Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.
- Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
 - Verwarm het water tot het kookt. **Zet het vuur uit.**
 - Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
 - Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
 - Droog je iOpener grondig met een handdoek.
- ⚠ De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.
- Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.

Stap 5 — Instructies voor de iOpener



- Leg de iOpener met het iFixit-logo naar boven, plat op de plek van je toestel waar de lijm zit die je wilt verwarmen. De vloeistof zal ervoor zorgen dat de iOpener evenredig over het oppervlakte verdeeld wordt en dat je toestel goed wordt verwarmd.
 - Laat de zak gedurende ongeveer 90 seconden op het toestel liggen alvorens je het voorste paneel probeert open te maken.
 - Op dit punt kun je beginnen met het openwrikken van je scherm. Gebruik hiervoor een plastic openingstool. Zorg dat je de [specifieke handleiding voor het openen van jouw toestel](#) gebruikt om te zien hoe en waar je moet wrikken om je toestel te openen.
- ⚠ Het kan handig zijn om je iOpener tijdens de procedure meerdere keren te verwarmen. Om te voorkomen dat je je iOpener oververhit, wacht je altijd met het opnieuw opwarmen van je iOpener tot je deze comfortabel aan kunt raken. Leg je iOpener ook **nooit** langer dan 30 seconden in de magnetron.
-