



Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij

Deze handleiding toont je hoe je een niet goed werkende batterij in je Huawei Honor 8 verwijdt en vervangt.

Geschreven door: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om een niet langer goed functionerende of kapotte batterij in je Huawei Honor 8 te vervangen.

[Neem de juiste voorzorgsmaatregelen](#) als je batterij gezwollen is. **Ontlaad je telefoon, voordat je begint en voor je eigen veiligheid, tot onder de 25%.** Dit vermindert het risico op een ongeluk met de batterij als deze per ongeluk wordt doorboord of beschadigd.

Om bepaalde onderdelen bij het in elkaar zetten van je telefoon weer te bevestigen, zul je vervangende lijm nodig hebben.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Tweezers](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)



ONDERDELEN:


- [Huawei HB366481ECW Replacement Battery](#) (1)

Stap 1 — Glazen achterkant



- Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
- Leg een [verwarmde iOpener](#), gedurende minimaal twee minuten, op de achterkant van de telefoon om zo de lijm onder de glazen achterkant te verzachten.

Stap 2



- ❗ Als het glas van de telefoon is gebarsten, kan het zijn dat je zuignap niet blijft plakken. Probeer het glas in dat geval [omhoog te tillen met sterke tape](#) of lijm de zuignap vast met secondelijm en geef deze de tijd om in te trekken voordat je verdergaat.
- Bevestig een zuignap met handvat aan de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
- Til de glazen achterkant omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame te creëren.
- Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
- ❗ Als je moeite hebt met deze stap, kun je nog een keer proberen de telefoon te verwarmen om de lijm nog meer te verzachten. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting van je telefoon te voorkomen.
- Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.

Stap 3



- Steek een tweede openingspectrum in de telefoon, schuif deze naar de linker onderhoek en snijd onderweg alle lijm door.
- Laat de openingspectrums in de telefoon zitten om zo te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon zal hechten.


Stap 4



⚠ De kabel van de vingerafdruksensor ligt net boven de aan-/uitknop en de volumeknoppen aan deze kant van de telefoon. Gebruik in dit gebied alleen het puntje van je openingspectrum om schade te voorkomen.

- Steek een derde openingspectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
- Schuif het puntje van je openingspectrum van de linker onderhoek langs de gehele linkerzijde naar boven om de lijm door te snijden.
- Laat je openingspectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

Stap 5



 Als de lijm te hard aanvoelt om door te snijden, is deze waarschijnlijk afgekoeld. [Gebruik je iOpener](#) om de lijm opnieuw op te warmen.

- Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
- Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
- Laat de openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

Stap 6



- Steek een vijfde openingspectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
- Schuif de plectrum langs de gehele rechterzijde van de telefoon om de resterende lijm door te snijden.


⚠ De kabel van de vingerafdruksensor is nog steeds met het moederbord verbonden. Probeer daarom nog niet de gehele glazen achterkant te verwijderen.

Stap 7



- Til de glazen achterkant voorzichtig op en vouw deze naar de linkerkant van de Honor 8.

Stap 8



- Verwijder de Phillips #00 schroeven (2.8 mm lengte) die het metalen paneeltje bovenop de flexaansluiting van de vingerafdruksensor bevestigen.

Stap 9




- Gebruik een pincet om het metalen plaatje bovenop de flexaansluitingen van de vingerafdruksensor en het scherm te verwijderen.

Stap 10



- Gebruik een spudger om de flexaansluiting van de vinderafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.

Stap 11 — Midframepaneel




- Verwijder deze Phillips #00 schroeven die het midframepaneel bevestigen:
 - Acht schroeven van 3.5 mm lang
 - Acht schroeven van 2.9 mm lang
- Een aantal schroeven kan verstopt zitten onder een verzegeling.

Stap 12





- Steek een openingspectrum onder de rechter bovenhoek van het midframepaneel.
- Gebruik je openingspectrum om het midframepaneel omhoog te duwen.
- Steek je openingspectrum onder de linker onderhoek van het midframepaneel en duw deze kant ook omhoog.

Stap 13




- Steek de lange zijde van je openingspectrum in de opening tussen het midframe en het paneel aan de linkerkant van de telefoon.
- Schuif je openingspectrum langs de linkerkant van de telefoon om de lijm onder het midframepaneel door te snijden.

Stap 14



- Herhaal deze procedure aan de rechterkant van de telefoon om ook daar de lijm onder het midframepaneel door te snijden.

Stap 15



- Pak het midframepaneel voorzichtig vast aan de onderste hoeken en til deze langzaam omhoog.
- Verwijder het midframepaneel.

Stap 16 — Ontkoppelen van de batterij



- Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.

Stap 17 — Batterij



- Gebruik een pincet om het zwarte treklijpje in de rechter bovenhoek van de batterij los te trekken.
- Gebruik een pincet om de kleefstrip los te trekken.
- ① Zorg dat je de kleefstrip in een langzame en constante beweging en op een niet te scherpe hoek lostrekt. Om te voorkomen dat de kleefstrip scheurt, kan het handig zijn om de strip om de pincet heen te rollen.
- ① Als de kleefstrip scheurt, moet je de volgende drie stappen volgen.

Stap 18



- Leg [een verwarmde iOpener](#) op het scherm gedurende minstens twee minuten om de lijm onder de batterij te verzachten.
- ⓘ De lijm onder de batterij is erg sterk. Het kan zijn dat je dit proces een aantal keer moet herhalen. Als het verwarmen niet voldoende helpt, kun je wat isopropyl alcohol (>90%) toedienen in de hoeken van de batterij en deze gedurende een aantal minuten laten intrekken voordat je verdergaat.
- ⚠ De flexkabels onder de batterij liggen zoals op de foto aangegeven. Zorg dat je niet te veel met gereedschap in de buurt komt van deze kabels om te voorkomen dat je ze beschadigt.
 - Schermflexkabel
 - Interconnectflexkabel

Stap 19



⚠ Probeer de batterij zo min mogelijk te vervormen tijdens het proces. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekken, in brand vliegen of zelfs exploderen als deze worden beschadigd. Gebruik geen excessieve kracht en houd metalen gereedschappen uit de buurt.

- Steek een openingsplectrum of een plastic kaart onder de batterij, op de plaats waar de kleefstrip zat.
- Schuif langs de rechterzijde van de batterij om de overgebleven lijm door te snijden.
- Duw de rechterkant van de batterij voorzichtig omhoog om deze los te maken van de lijm.

Stap 20



⚠ De interconnect- en schermflexkabel lopen onder de batterij door. Wees, bij het doorsnijden van de lijm, voorzichtig dat je deze kabels niet beschadigt.

- Schuif een plastic kaart onder de batterij en snijd de resterende lijm tussen de flexkabels en onder de linkerkant van de batterij ook door.

Stap 21



- Verwijder de batterij.

⚠ Hergebruik de batterij niet nadat deze is verwijderd, aangezien dit een potentieel gevaar kan opleveren. Vervang het altijd met een nieuwe batterij.

- ☑ Verwijder, voordat je een nieuwe batterij installeert, alle lijmresten van de telefoon en maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en stofvrij doek.

Indien mogelijk zet je je telefoon aan en test je de functies voordat je nieuwe lijm aanbrengt en je je telefoon weer sluit.

Bevestig de nieuwe batterij met vooraf en op maat gesneden lijm of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie te krijgen, kun je je lijm aanbrengen op de plekken waar de oude lijm heeft gezeten, maar niet direct op de batterij. Druk de nieuwe batterij stevig op z'n plek.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

[Kalibreer](#), voor een optimale performance, je nieuw geplaatste batterij: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen voor minstens twee uur langer. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%.

Breng je e-afval naar een [R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).