
Bovenste behuizing

Scheid de buitenste behuizing van de rest van de muis.

Geschreven door: David




© iFixit — CC BY-NC-SA

GEREEDSCHAPPEN:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 1 — Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing



- Draai de muis om en verwijder de glijvoetjes aan de rand van de onderkant van de muis.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Stap 2




- Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om vier 5 mm-schroeven uit de onderkant van de muis te verwijderen.
- Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de twee 9 mm-schroeven aan de onderkant van de muis te verwijderen.

Stap 3







- Pak de bovenkant van de muis vast en til hem op om de bovenkant te verwijderen.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Stap 4




⚠ De condensatoren op dit bord kunnen bij aanraking opgeslagen elektrische energie vrijgeven.

- Raak met uw condensator ontlaadgereedschap de condensatordraden op het bord aan om de opgeslagen energie vrij te geven. Als de draden niet toegankelijk zijn, wacht dan tot je de printplaat van de muis hebt verwijderd.

Stap 5






- Gebruik een spudger om de witte plug los te wrikken en deze eruit te halen om de bovenste print los te koppelen van de onderste print.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 6 — Bovenste behuizing



- Verwijder de 5 mm schroef met ronde kop die het middenstuk aan het bovenstuk vasthoudt.
- De buitenste behuizing zal nu loskomen van het middelste gedeelte.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.

© iFixit — CC BY-NC-SA