Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de glazen achterkant

Zie hier hoe je een gebarsten glazen achterkant van je Huawei Mate 20 Pro vervangt.

Geschreven door: Dominik Schnabelrauch



Dit document is aangemaakt op 2022-05-01 02:57:45 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om een gebarsten glazen achterkant van je Huawei Mate 20 Pro te vervangen.

Het openen van de Huawei Mate 20 Pro zal **de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten**. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon **gewoon functioneren**, maar zal deze **niet meer waterdicht zijn**.

Je zult **vervangende kleefstrips** nodig hebben om sommige onderdelen, bij het weer in elkaar zetten van het toestel, te bevestigen.

GEREEDSCHAPPEN:

- iOpener (1)
- Suction Handle (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)

ONDERDELEN:

- Tesa 61395 Tape (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA




Stap 1 — Glazen achterkant



- Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
- Leg een verwarmde iOpener, gedurende minimaal twee minuten, op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de achterste behuizing te verzwakken.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 2

- Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.

  Als je glazen achterkant gebarsten is, kan de zuignap zich niet goed vastzuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm.

- Til de glazen achterkant op met je zuignap om een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.


- Steek een openingsplectrum in de opening.

  Als je moeite hebt met het creëren van een opening, dien je wat meer warmte toe om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.

- Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 3




- Steek een tweede openingsplectrum in je toestel en schuif deze naar de linker onderhoek. Snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
- Laat je plectrums zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

Stap 4






- Steek een derde openingsplectrum in je toestel, in de linker onderhoek.
- Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek langs de linkerzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door.
- Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 5






- Als de lijm te hard is geworden om door te snijden, is het waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je iOpener nog eens om de lijm weer te verwarmen.
- Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de achterste behuizing.
- Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel en snijd onderweg alle lijm door.
- Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 6





- Steek een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
- Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de telefoon naar beneden en snijd onderweg alle lijm door.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 7





- Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze.

Verwijder, voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt, alle oude lijmresten uit de telefoon. Maak de voorheen gelijmde gebieden vervolgens schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.

Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een goed moment om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen. Zorg dat je je telefoon weer uit zet voordat je verder gaat met deze procedure.

Bevestig je nieuwe achterkant met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Druk de achterkant, na het installeren ervan, gedurende een aantal minuten stevig aan, bijvoorbeeld met behulp van een stapel boeken, zodat de lijm zich goed kant hechten.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig na het met isopropyl alcohol (>90%) schoonmaken van de relevante gebieden.

Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.

Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordencommunity voor hulp om je probleem op te lossen.

© iFixit — CC BY-NC-SA