
Samsung Galaxy A10 Vervanging van de SIM-kaarthouder

Vind hier hoe je de dubbele kaarthouder uit de Samsung Galaxy A10 duwt om de SIM-kaart of micro SD-kaart te kunnen verwijderen of vervangen.

Geschreven door: Adriana Zwink



Dit document is aangemaakt op 2021-12-17 07:08:19 AM (MST).

INTRODUCTIE


Gebruik deze handleiding om de SIM-kaarthouder van je Samsung Galaxy A10 uit de telefoon te verwijderen. Het verwijderen van deze hybride SIM-kaart geeft je de mogelijkheid om een micro SD-geheugenkaart toe te voegen, de nano SIM-kaart te vervangen of een tweede nano SIM-kaart toe te voegen.


GEREEDSCHAPPEN:

- SIM Card Eject Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 1 — Samsung Galaxy A10 Vervanging van de SIM-kaarthouder






- Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder aan de linkerkant van de telefoon.
- Druk stevig om de kaarthouder eruit te duwen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 2





- Verwijder de SIM-kaarthouder.

Zorg dat je, bij het weer inbrengen van de kaarten, de kaarten op de juiste manier positioneert.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

© iFixit — CC BY-NC-SA