# Nintendo Switch Lite Vervanging van het achterste paneel

Gebruik deze handleiding om een gebarsten of...

Geschreven door: Craig Lloyd



## INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om een gebarsten of beschadigd achterste paneel van je Nintendo Switch Lite te vervangen.

De Switch Lite gebruikt JIS-schroeven, maar je kunt als alternatief ook een kruiskopschroevendraaier gebruiken.

Wees voorzichtig om te voorkomen dat je de schroef doordraait. De kruiskopbits van iFixit zijn ontworpen om compatibel te zijn met JIS-achtige schroeven.

---

**GEREEDSCHAPPEN:**

Tri-point Y00 Screwdriver (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)

---

### Stap 1 — Verwijder de schroeven uit het achterste paneel






⚠ Zorg dat je toestel, voordat je met deze procedure begint, volledig is uitgeschakeld.

- Gebruik een Y00-schroevendraaier om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.

ⓘ Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waar vandaan komt zodat je zorgt dat alle schroeven op de juiste plek worden terug geplaatst.

## Stap 2 — Verwijder de bovenste en onderste schroeven uit het achterste paneel







- Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit Phillips 000-schroevendraaier om de volgende schroeven, waarmee het achterste paneel bevestigd is, te verwijderen:
  - Twee 3.6 mm lange schroeven aan de bovenkant van het toestel.
  - Twee 3.6 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.

ⓘ Om te voorkomen dat je deze strakke schroeven doordraait of stript, zorg je dat je een stevige neerwaartse kracht uitoefent, langzaam te werk gaat en een andere schroevendraaier probeert als de schroeven er niet uit komen.

## Stap 3 — Maak de klemmen die het achterste paneel bevestigen los





- Steek een openingstool in de linker speakergrill, aan de onderkant van het toestel.
- Kantel je openingstool om de klemmen die het achterste paneel bevestigen los te maken.

⚠ Probeer je openingstool niet verder dan nodig in het toestel te steken om te voorkomen dat je de speakermodule beschadigt.


## Stap 4 — Maak de klemmen rondom het toestel los






- Schuif je openingstool langs de linker onderhoek om de klemmen aan de linkerkant van het toestel los te klikken.

## Stap 5 — Draai om de klemmen los te maken




- Steek een openingstool in de rechter speakergrill die zich aan de onderkant van het toestel bevindt.
- Kantel je openingstool om de klemmen los te klikken.

⚠ Voorkom dat je je openingstool te diep in het toestel steekt, aangezien je daarmee riskeert de speakermodule te beschadigen.


## Stap 6 — Schuif en wrik rond de hoeken






- Schuif je openingstool richting en om de rechter onderhoek en duw ondertussen de behuizing van het toestel open. Als het goed is komen de klemmen aan de rechterkant van het toestel los.

## Stap 7





- Schuif je openingstool langs de opening aan de bovenkant van het toestel en wrik de behuizing onderwijl open om de klemmen ook hier los te maken.

## Stap 8 — Verwijder het achterste paneel






- Til de onderkant van het achterste paneel omhoog, waardoor het toestel zich opent als een boek.
- Verwijder het achterste paneel.

---

Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel. Het kan nodig zijn om nog een aantal delen mee over te zetten naar je nieuwe onderdeel of om de folie van de kleefstrips te verwijderen voordat je deze installeert.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.

Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Nintendo Switch Lite antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.