



iPhone 12 Pro Vervanging van de pentalobe-schroeven

Verwijder of vervang de twee pentalobe-schroeven die het scherm van de iPhone 12 Pro bevestigen.

Geschreven door: Adam O'Camb



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de twee schroeven die het schermpaneel van de iPhone 12 Pro bevestigen te verwijderen of te vervangen. Dit zijn de enige twee schroeven aan de buitenkant van de iPhone. De schroefkop bestaat uit een vijfpuntsdesign dat uniek en exclusief van Apple is en wat een speciale P2 Pentalobe-schroevendraaier vereist.



GEREEDSCHAPPEN:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Stap 1 — Verwijder de pentalobe-schroeven



⚠ Ontlaad de batterij van je iPhone, voordat je met deze handleiding begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.

- Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
- Verwijder de twee 6.75 mm lange P2 pentalobe-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
- i** Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte pakkingen aantasten. Zorg dat je vervangende pakkingen klaar hebt liggen voordat je verder gaat, of zorg dat je je toestel niet aan water blootstelt als je je iPhone zonder pakkingen weer in elkaar zet.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.