



Het verwijderen van de Samsung TV-standaard

Als je een LCD-TV aan de muur wilt bevestigen, zul je eerst de standaard moeten verwijderen.

Geschreven door: Richdave





GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Stap 1 — Het verwijderen van de Samsung TV-standaard



- Plaats de TV met het scherm naar beneden op een schoon, vlak oppervlak met de standaard over één rand hangend.
- Verwijder de 4 schroeven waarmee de standaard aan de TV is bevestigd.
- ⓘ Gebruik een pincet om de schroeven uit de verzonken gaten te verwijderen en de TV-standaard los te maken (een kleine opneemmagneet werkt ook goed).
- Houd de TV vast zodat deze niet van het werkoppervlak glijdt en trek de standaard recht uit de TV.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.