
Rotor Riot Vervanging van de duimpoken

Geschreven door: Adriana Zwink



Dit document is aangemaakt op 2022-07-27 04:27:33 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de duimpoken van je Rotor Riot-controller te verwijderen.

GEREEDSCHAPPEN:

- Spudger (1)
- TR6 Torx Security Screwdriver (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 1 — Verwijder het iPhone-opzetstuk





- Gebruik je vingers om de schroef, die het iPhone-opzetstuk op de achterkant van de controller bevestigt, te verwijderen.
- Verwijder het iPhone-opzetstuk.

Stap 2 — Schroef de achterste behuizing los



- Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de acht 9.2 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.

⚠ Probeer de achterste behuizing na deze stap nog niet volledig te verwijderen! Deze is namelijk nog steeds met het moederbord verbonden.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 3 — Klap de behuizing open








- Til de achterste behuizing van de controller af.
- Til de achterste behuizing tot een hoek van ongeveer 45 graden omhoog en plaats deze naast de controller.

⚠ Voorkom dat je in deze stap te veel spanning op de interconnectkabel zet.

Stap 4 — Koppel de kabel van de telefoonaansluiting los

- Gebruik een spudger om de kabel van de telefoonaansluiting van het moederbord los te koppelen.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 5 — Verwijder de achterste behuizing



- Verwijder de achterste behuizing.

Stap 6 — Verwijder de schouderknoppen





- Verwijder de schouderknoppen door deze uit de behuizing te tillen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 7 — Schroef het moederbord los



- Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 7.0 mm lange schroeven, waarmee het moederbord is bevestigd, te verwijderen.

Stap 8 — Draai het moederbord om








- Draai het moederbord om en plaats deze op de behuizing van de controller.

⚠ Voorkom dat je de kabels van de trigger-knoppen op spanning zet tijdens deze procedure en probeer het moederbord nog niet helemaal te verwijderen! Deze is namelijk nog steeds met de behuizing van de controller verbonden.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 9 — Verwijder de duimpoken





- Gebruik je vingers om de linker duimpook te verwijderen door deze omhoog en van de linker joystick af te trekken.
- Herhaal deze stap ook voor het verwijderen van de rechter duimpook.

Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.

Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.

Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.

© iFixit — CC BY-NC-SA