
Zwarte draad voorbereiden

Een voorbeeldgids om te laten zien hoe u een eenvoudige draad kunt voorbereiden.

Geschreven door: Russell Frampton



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTIE

Hoe een zwarte draad voor te bereiden voor XYZ-taak.

GEREEDSCHAPPEN:

- Cutter (1)

Flush

- iFixit 6 Inch Metal Ruler (1)


© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 1 — Draad




- Zoek QCPN#10669, een zwarte aansluitdraad.

Stap 2








- Meet een stuk draad van 10 cm af.
- Gebruik een kniptang om de draad door te knippen.

⚠ Let op: de draad mag niet langer zijn dan 10,5 cm en niet korter dan 9,5 cm.


© iFixit — CC BY-NC-SA


Stap 3



- Je draad zou er nu zo uit moeten zien.

Stap 4







- Meet 20 mm vanaf beide uiteinden van de draad.
- Verwijder met een kniptang de isolatie van de draad.

⚠ Pas op dat u niet te diep knipt, omdat u de draad binnenin dan beschadigt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 5






Meet 10 mm vanaf de andere kant van de draad.

- Verwijder de isolatie van de draad met een kniptang.

Stap 6



- Je voltooide draad zou er nu zo uit moeten zien.
- Vergeet niet om de uiteinden van de draad met uw vingers te draaien, zodat de draadstrengen niet losraken.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Je bent klaar.

© iFixit — CC BY-NC-SA