



De Behringer Eurolive B212D Elektronica

Behuizing verwijderen

Uw B212D bevat een metalen behuizing die alle...

Geschreven door: Troy W. Weber



INTRODUCTIE

Uw B212D bevat een metalen behuizing die alle elektronica bevat, behalve de luidsprekers. Je verwijdert deze elektronica behuizing om toegang te krijgen tot de interne ruimte van de behuizing .



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Stap 1 — De Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing verwijderen



⚠ LET OP: Haal de stekker van uw luidspreker uit het stopcontact.

- Verwijder de 8 kruiskopschroeven aan de achterkant van de luidspreker.

Stap 2



- Verwijder voorzichtig het achterpaneel en til daarbij de metalen elektronica behuizing op.

⚠ Om beschadiging van uw luidspreker te voorkomen, moet u deze langzaam verwijderen, aangezien er nog een draad is bevestigd van de elektronica behuizing naar de luidspreker.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.