Siemens Gigaset S810 demontage

Ik deed deze demontage omdat de telefoon in het...

Geschreven door: Manuel Beer



Dit document is aangemaakt op 2022-11-12 12:34:51 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTIE

Ik deed deze demontage omdat de telefoon in het water viel. Ik heb deze uit elkaar gehaald om beter te laten drogen.

GEREEDSCHAPPEN:

- iFixit Opening Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 1 — Siemens Gigaset S810 demontage



- Allereerst moet u het deksel en de batterijen verwijderen. Instructies hiervoor vindt u in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
- Dan naar de voorzijde. Het voorste deel is vastgeklikt en moet voorzichtig met een plectrum naar buiten worden geheveld. Het zal waarschijnlijk niet de eerste keer werken, dus probeer het gewoon nog een keer.

Stap 2






- Eerst komt het bovenste deel een beetje naar buiten. En dan, als je voorzichtig blijft trekken, kun je het onderste deel eruit halen.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 3



- Om de printplaat eruit te halen, moeten we het apparaat omdraaien en tegen de batterijpin drukken. Tegelijkertijd moet je van bovenaf een beetje op de printplaat wrikken. (Dit kan ook met een nagel)


Stap 4



- Zo ziet het er in eerste instantie uit


© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 5



- Dan moet je hetzelfde weer doen met de andere pin. Dus duw de pin in en trek vanaf de andere kant.


Stap 6



- Om het display los te maken, moet je de clips voorzichtig opzij duwen. Voorzichtig! geen geweld, anders breken ze af! Een ander ding is belangrijk: het display is gesoldeerd en niet met een stekker verbonden met de printplaat, dus trek het niet zomaar weg... Er is ruimte, maar voorzichtigheid blijft geboden.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 7



- Om de speaker te verwijderen, moet je deze opzij drukken en vervolgens de tegenoverliggende clip voorzichtig wegduwen.

Stap 8



- Klaar. Om het weer in elkaar te zetten, doe het gewoon in omgekeerde volgorde!

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 9



- Aan het einde kun je de printplaat nu in een bak met rijst doen en/of schoonmaken met contactspray.

© iFixit — CC BY-NC-SA