Vloerpomp pompslang vervangen

Na verloop van tijd kan de slang van je...

Geschreven door: iRobot



INTRODUCTIE

Na verloop van tijd kan de slang van je vloerpomp slijten of lek raken. Gebruik deze handleiding om een nieuwe slang te installeren.

GEREEDSCHAPPEN:

Precision Utility Knife (1)
Large Needle Nose Pliers (1)

ONDERDELEN:

Steel Floor Drive Replacement Hose (1)

Stap 1 — Pompslang





- Gebruik een tang om de slangklem los te maken door deze een paar slagen tegen de klok in te draaien.
- Blijf de slangklem met de hand losdraaien totdat deze loskomt van de schroefdraad.
- Schuif de slangklem langs de buis zodat deze niet in de weg zit bij het verwijderen van de slang.

Stap 2





- Snijd met een hobby- of stanleymes voorzichtig een gleuf in de bodem van de slang zodat deze eraf kan glijden.

⚠ Wees voorzichtig en snijd voorzichtig om de nippel eronder niet te beschadigen.

- Gebruik een metalen wrikgereedschap of een platte schroevendraaier om de slang van de nippel los te wrikken.
- Verwijder de slang van de pomp.

Stap 3





- Schuif de slangklem van het uiteinde van de oude slang af en schuif deze daarna op de nieuwe slang.

Zorg ervoor dat het schroefdraaduiteinde van de slangklem naar het open uiteinde van de nieuwe slang wijst.

Stap 4







- Gebruik een metalen staaf of schroevendraaier om de nieuwe slang breder te maken zodat deze over de nippel past.

- Schuif de slang op zijn plaats.

- Duw de slangklem naar beneden en draai deze met de klok mee om deze op de schroefdraad te bevestigen.