



Logitech K750 Toetsenbord Vervanging van de batterij

Zie hier hoe je een kapotte of versleten batterij van je Logitech K750 Solar-toetsenbord vervangt.

Geschreven door: Carsten Frauenheim



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de batterij van een Logitech K750 Solar draadloos toetsenbord op veilige wijze te verwijderen en te vervangen.

Let op: De K750 Solar vereist een oplaadbare **ML2032** knoopcelbatterij ter vervanging. Hoewel het dezelfde afmetingen en vorm heeft als de meer voorkomende CR2032, zijn de CR2032's niet oplaadbaar.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Spudger](#) (1)



ONDERDELEN:

- [LIR2032 Lithium Ion Rechargeable Batteries](#) (1)

Stap 1 — Schakel het toetsenbord uit



- Schakel je toetsenbord, voordat je begint, uit door de aan-/uitknop op **OFF** te zetten.

Stap 2 — Draai het toetsenbord om



- Draai het gehele toetsenbord om en zorg dat de toetsen omlaag wijzen.

Stap 3 — Wrik de batterijhouder open



-  De oplaadbare ML2032 knoopcelbatterij bevindt zich in een houder aan de achterkant van het toetsenbord.
- Steek het platte einde van je spudger in de opening tussen de batterijhouden en de bovenkant van het toetsenbord.
 - Wrik je spudger omlaag, richting de bovenkant van het toetsenbord, om te houder uit de ruimte in het toetsenbord te wrikken.

Stap 4 — Verwijder de batterijhouder



- Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijhouder uit en van het toetsenbord weg te duwen.
- ⓘ De houder wordt in het toetsenbord gehouden door kleine "oortjes" en het kan dus aardig wat kracht kosten om de houder te verwijderen.
- Verwijder de batterijhouder.
- ✦ Zorg dat je de batterijhouder, bij het weer in elkaar zetten van het toestel, stevig in de opening in het toetsenbord duwt totdat deze weer op z'n plek klikt.

Stap 5 — Verwijder de batterij



- Duw de batterij uit de batterijhouder.

i Let op de positie van de batterij—deze kan er slechts op een enkele manier in worden geplaatst. Plaats de batterij met de tekst en het +-tekentje naar beneden wijzend.

! Gebruik enkel oplaadbare **ML2032** knoopcelbatterijen ter vervanging. Hoewel deze dezelfde vorm en afmetingen hebben als de meer voorkomende **CR2032** zijn de CR2032's niet oplaadbaar.

Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.

Breng je e-afval naar een door [R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station](#).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan ons [Antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.