Het verwarmen van de iOpener

De iOpener is een geïsoleerde, hittebestendige...

Geschreven door: Andrew Optimus Goldheart

INTRODUCTIE

De iOpener is een geïsoleerde, hittebestendige zak die in een magnetron verhit kan worden om vervolgens op een apparaat te worden gelegd om die hitte over te dragen.

Volg de basisinstructies om met je nieuwe iOpener (zwart en met vloeistof gevuld) aan de slag te gaan. Voor de witte, met een solide substantie gevulde iOpener, gebruik je de instructies in deze handleiding.

Voor gedetailleerde instructies die specifiek voor je toestel zijn bedoeld, ga je naar onze lijst met iPad-reparatiehandleidingen.

GEREEDSCHAPPEN:

iOpener (1)

Stap 1 — Het verwarmen van de iOpener

ⓘ We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.

- Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.

⚠ Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.

Stap 2

- Verwarm de iOpener gedurende **dertig seconden**.
- Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.

⚠ Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst. Verwarm nooit boven de 100°C (212°F)

⚠ Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen lijkt.

⚠ Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.

Stap 3

- Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.

⚠ De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.

Stap 4 — Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener

ⓘ Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.

- Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
- Verwarm het water tot het kookt. **Zet het vuur uit.**
- Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
- Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
- Droog je iOpener grondig met een handdoek.

⚠ De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.

- Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.