



iPhone 6 Vervanging van de Pentalobe schroeven

Vervang de Pentalobe schroeven in de iPhone 6.

Geschreven door: Walter Galan



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de Pentalobe schroeven te verwijderen of te vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



ONDERDELEN:

- [iPhone 6 6 Plus Bottom Screws](#) (1)

Stap 1 — Pentalobe schroeven



⚠ Ontlaad, voordat je je iPhone uit elkaar begint te halen, je batterij tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.

- Schakel je iPhone uit voordat je deze uit elkaar gaat halen.
- Verwijder de twee 3.6 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-connector.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.