Demontage van de Behringer BCD3000

Geschreven door: Tobias Isakeit



GEREEDSCHAPPEN:


Pro Tech Toolkit (1)


Stap 1 — Demontage van de Behringer BCD3000



- Koppel alle kabels los.

Stap 2 — Open de zijkanten






- Verwijder de twee kruiskopschroeven aan elke kant van de BCD3000.
- Als de schroeven te strak zitten, kun je de verlenging gebruiken voor meer draaikracht.




Stap 3 — Losmaken van het bovenste gedeelte





- Draai nog twee kruiskopschroeven aan beide zijden van het toestel los.

Stap 4






- Til het bovenste bedieningsgedeelte op.

⚠ Pas op, er zijn nog wat kabels die het bovenste met het onderste gedeelte verbinden.


- Koppel de kabels los door ze uit de contacten te "lopen" (trek hierbij eerst een kant uit het contact, vervolgens de andere kant, tot de aansluiting volledig los is gekomen).

Stap 5



- Verwijder het bovenste gedeelte volledig.

Stap 6




- Ontkoppel de twee kabels die van het onderste gedeelte naar de connectorkaart lopen.

Stap 7










- Schuif het onderste gedeelte naar voren.
- Nu kun je dit optillen en opzij leggen.

Stap 8

- Koppel de afzonderlijke printplaten los.
- Nu kun je de modules eruit halen door ze los te schroeven uit de behuizing.


Stap 9






- De jogwielen op het voorpaneel kunnen worden verwijderd. Steek een spudger onder het wiel en wip deze er voorzichtig uit.


Stap 10





- De knoppen kunnen eenvoudig worden verwijderd door er gewoon aan te trekken.

Stap 11







- Hetzelfde geldt voor de knoppen op het bovenste gedeelte van het voorpaneel.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.