



Remplacement carte WLAN/Bluetooth

Remplacement du chipset Intel Centrino Wireless par un composant respectant la même norme.

Written By: Felice Suglia



INTRODUCTION

Remplacement du chipset Intel Centrino Wireless par un composant respectant la même norme.



TOOLS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



PARTS:

- [Pièces détachées pour W650SZ CH](#) (1)
- [Pièces détachées pour W650SZ EU](#) (1)

Step 1 — la batterie



- Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
- Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
- Retirer le bloc accumulateur de son logement.

Step 2 — why! W650SZ Accès aux principaux composants



- À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
- On peut maintenant retirer le couvercle.

Step 3 — Démontage du chipset WLAN/Bluetooth



- Débrancher délicatement les antennes MAIN et AUX.
- Dévisser la vis de fixation avec le tournevis Philips #0.
- Soulever légèrement le chipset et retirer-le du connecteur mSATA.

Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.