



Vervanging frontplaat voor Xbox One draadloze controller

Geschreven door: Tommy



INTRODUCTIE

Er bevinden zich verschillende schroeven aan de achterkant van de controller die je moet verwijderen om de frontplaat te verwijderen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Xbox One Controller Front Panel](#) (1)
- [Xbox One Controller Right Handle Cover](#) (1)
- [Xbox One Controller Left Handle Cover](#) (1)
- [Xbox One Controller Rear Panel](#) (1)

Stap 1 — Batterijpakket



- Verwijder het deksel van het batterijpakket.
- Batterijen verwijderen.

Stap 2 — Zijhandgrepen



-  We raden aan om voor deze stap een nylon spudger te gebruiken. Een metalen spudger wordt getoond op de foto.
- Pak de controller stevig vast om de zijhandgrepen te verwijderen en klem een spudger in de naad tussen de voorkant en de handgriepplaten.
 - Wrik de zijplaat los van de voorplaat door de spudger heen en weer te bewegen. Je moet dit helemaal rond de naad van de zijplaat doen.

Stap 3 — Schroeven



- i Er is een verborgen schroef in het midden van de controller achter het label.
 - Gebruik een schroevendraaier en maak een gaatje direct in het midden van het label.
- i U kunt het etiket ook optillen als u het niet wilt doorboren.
 - Verwijder de vijf 10 mm-schroeven aan de achterkant van de controller met behulp van de T8 Security Torx-schroevendraaier.

Stap 4 — Achterplaat



- Verwijder de achterplaat.

Stap 5 — Voorplaat



- Verwijder de voorplaat.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.