Lenovo Y50-70 Touch Vervanging van de batterij

Deze handleiding toont je hoe je de batterij van je Lenovo Y50-70 Touch laptop verwijdert en vervangt.

Geschreven door: Nicholas Hardy



Dit document is aangemaakt op 2020-11-18 04:20:25 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTIE

Batterijen verliezen na verloop van tijd hun capaciteit om hun lading vast te houden en moeten worden vervangen als deze niet meer goed functioneren. Zorg dat je computer, voordat je met het verwijderen van de batterij begint, is uitgeschakeld en niet met een stroombron is verbonden.

GEREEDSCHAPPEN:

- Phillips #1 Screwdriver (1)

ONDERDELEN:

- Lenovo L13M4P02%2FL13M4P01 Replacement Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 1 — Batterij



⚠ Zorg dat je eerst je computer uitschakelt!

- Verwijder alle twaalf 6 mm lange schroeven aan de achterkant van de laptop met behulp van een Phillips #1 schroevendraaier.

ⓘ Gebruik hierbij veel druk om te voorkomen dat je de schroeven doordraait.

Stap 2






- Trek de achterste cover voorzichtig van de laptop af. Deze zou er gemakkelijk vanaf moeten komen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 3






- Koppel de batterij los van de computer.

⚠ Trek niet te hard aan de batterijkabel, aangezien dit de batterijaansluiting van de laptop kan beschadigen.


Stap 4




- Verwijder alle vier de 6 mm lange schroeven uit de batterij met behulp van de Phillips #1 schroevendraaier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 5





- Til de batterij uit de computer.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

© iFixit — CC BY-NC-SA