iOpener (Legacy) instructies

Basisinstructies voor het gebruik van de originele iOpener om vastgelijmde apparaten te openen.

Geschreven door: Andrew Optimus Goldheart



Dit document is aangemaakt op 2022-04-17 02:42:38 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTIE

De iOpener is een geïsoleerde, warmtevasthoudende zak die in een magnetron kan worden verwarmd en kan worden gebruikt om warmte over te brengen op de lijm langs de rand van een iPad of vergelijkbaar apparaat.

'Volg deze basisinstructies om aan de slag te gaan met de originele, eerste (wit, met vaste substantie gevulde) iOpener. Voor instructies voor de nieuwe, met vloeistof gevulde iOpener, volg je [gids|11677|deze handleiding].

Voor gedetailleerde instructies specifiek voor jouw apparaat en reparatie, bekijk je onze verzameling aan

Error

Incorrecte wiki-namespace gebruikt voor "Onderwerp:iPad". "Onderwerp" is geen geldige namespace. Namespace moet een van WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, COURSE, DEVICE zijn.

Example:

```
[Namespace:Which Entity|Wat je wilt dat mensen op de pagina te zien krijgen]
```

Current text:

```
[[Onderwerp:iPad|iPad-reparatiehandleidingen]]
```

.

GEREEDSCHAPPEN:

- iOpener (1)
- Microwave (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 1 — iOpener (Legacy) instructies





We raden je aan om je magnetron schoon te maken voordat je verder gaat, omdat eventuele smerige smurrie op de bodem van de magnetron aan de onderkant van de iOpener kan blijven plakken.

- Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.

Voor ronddraaiende magnetrons: zorg ervoor dat de plaat vrij ronddraait. Als je iOpener vast komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 2



- Verwarm de iOpener gedurende **één minuut.**

  ⚠ Als je gebruikt maakt van een nieuwe, met vloeistof gevulde iOpener, verwarm je je iOpener slechts 30 seconden in de magnetron. Maak bovendien gebruik van de juiste handleiding.

- Als je iOpener tijdens je reparatie afkoelt, verwarm je deze nog een keer door deze wederom gedurende één minuut in de magnetron te leggen.

  ⚠ Zorg ervoor dat je iOpener niet oververhit raakt bij het opwarmen. **Wacht altijd minimaal twee minuten voordat je de iOpener weer opwarmt.**

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 3



- Haal de iOpener uit de magnetron en houd deze vast aan het gedrukte label.
  - Als je iOpener geen label heeft, pak je deze bij een hoek of met een ovenwant vast om te voorkomen dat je je brandt.

⚠ De zak zal erg heet zijn, dus wees voorzichtig bij het hanteren ervan. Gebruik eventueel een ovenwant.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 4



- Leg de iOpener plat op de rand van het apparaat, over een deel van het toestel dat vastgelijmd is en dat je wilt verwarmen. Strijk de iOpener glad over het oppervlak om een goed contact met het apparaat te garanderen.
- Laat de zak ongeveer 90 seconden op het apparaat liggen voordat je het voorste paneel probeert te openen.
- Op dit punt zou je in staat moeten zijn om onder het scherm te wrikken met een plastic openingstool. Zorg ervoor dat je de specifieke handleiding van je apparaatraadpleegt voor waar en hoe je dit moet doen.

⚠ Tijdens de hele procedure moet je de iOpener mogelijk meerdere keren opnieuw opwarmen. Om oververhitting van de iOpener te voorkomen, moet je altijd minimaal twee minuten wachten voordat je de iOpener weer in de magnetron legt. Leg de iOpener tevens niet langer dan één minuut per keer in de magnetron.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.

© iFixit — CC BY-NC-SA