



MacBook Air 13" eind 2010 Vervanging van de onderste behuizing

Verwijder de onderste behuizing van je MacBook...

Geschreven door: Andrew Bookholt



INTRODUCTIE

Verwijder de onderste behuizing van je MacBook Air om jezelf toegang te verschaffen tot de onderdelen aan de binnenkant.

GEREEDSCHAPPEN:

P5 Pentalobe Screwdriver Retina
MacBook Pro and Air (1)

ONDERDELEN:

MacBook Air 13" (Late 2010-Mid
2011) Lower Case (1)
MacBook Air 13" Late 2010 to 2017
Lower Case Screw Set (1)
MacBook Air Plastic Feet (1)

Stap 1 — Onderste behuizing



- ① Schakel het toestel uit, klap het scherm dicht en leg je laptop op een zachte ondergrond voordat je verdergaat.
- Verwijder de volgende tien schroeven:
 - Twee 9 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven
 - Acht 2.6 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven
- ① De speciale schroevendraaier die nodig is om de acht 5-punts Pentalobe-schroeven te verwijderen, vind je [hier](#).

Stap 2



- Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de rest van de Air te verwijderen.
- Verwijder de onderste behuizing en leg deze opzij.

Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.