



Reemplazo del panel frontal de la GoPro Hero4 Silver.

Esta guía les mostrará cómo reemplazar el panel frontal de tu GoPro Hero4 Silver.

Escrito por: Zack Hoover



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo reemplazar el panel frontal en su GoPro Hero4 plateada. Antes de comenzar, asegúrese de retirar la batería del dispositivo y de que tenga las herramientas necesarias para realizar esta reparación.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)



PARTES:

- [GoPro Hero4 Silver Front Panel](#) (1)

Paso 1 — Panel Frontal.



- Comienza quitando la tapa de plástico plateado de la cámara con una herramienta de apertura de plástico. Inserta la herramienta de apertura de plástico en el medio de cada borde y levanta las pestañas que mantienen la tapa de la cámara.
- Las siete pestañas de plástico están marcadas en rojo.
- ⓘ Intente usar herramientas de apertura de plástico antes de cambiar al spudger de metal. Intentamos usar la herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en la tapa de la cámara, pero descubrimos que no generaban suficiente palanca.
- ⚠ Puede haber pegamento sujetando la tapa de la cámara en la carcasa. Tenga cuidado de no flexionar demasiado la tapa de la cámara, o se romperá.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.