



why! W840xx Akkumulator austauschen

Geschrieben von: Felice Suglia



Schritt 1 — Akkumulator



- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entfernen Sie den Akkumulator.

Um das Gerät zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.