



iPhone 6s Vervanging van de pentalobe schroeven

Verwijder of vervang de Pentalobe schroeven in een iPhone 6s.

Geschreven door: Evan Noronha



INTRODUCTIE

Volg deze handleiding om de Pentalobe schroeven in een iPhone 6s te verwijderen of te vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



ONDERDELEN:

- [iPhone 6s 6s Plus 7 7 Plus Bottom Screws](#) (1)

Stap 1 — Pentalobe schroeven



⚠ Ontlaad je batterij, voordat je je iPhone uit elkaar haalt, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.

- Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
- Verwijder de twee 3.4 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone, naast de Lightning-connector.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.