MacBook Air 13" mid 2011 Vervanging van de onderste behuizing

Gebruik deze handleiding om een beschadigde...

Geschreven door: Andrew Bookholt



Dit document is aangemaakt op 2023-01-05 04:56:07 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om een beschadigde onderste behuizing te vervangen.

GEREEDSCHAPPEN:

- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)

ONDERDELEN:

- MacBook Air 13" (Late 2010/Mid 2011) Lower Case (1)
- MacBook Air 13" Late 2010 to 2017 Lower Case Screw Set (1)
- MacBook Air Rubber Feet (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 1 — Onderste behuizing



Schakel je MacBook uit voordat je verder gaat. Klap het scherm dicht en leg je laptop met het scherm naar beneden op een zachte ondergrond.

- Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
  - Twee 9 mm lange schroeven
  - Acht 2.6 mm lange schroeven

Stap 2



- Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de body van de Air los te krijgen.
- Verwijder de onderste behuizing en leg deze aan de kant.

© iFixit — CC BY-NC-SA