



Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van de SIM-kaarthouder

Zie hier hoe je de SIM-kaart en -kaarthouder uit de Samsung Galaxy S6 Edge verwijderd.

Geschreven door: Sam Goldheart



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om te leren hoe je de SIM-kaart verwisselt of hoe je de SIM-kaarthouder verwijdt ten behoeve van verdere demontage.



GEREEDSCHAPPEN:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Galaxy S6 Edge SIM Card Tray](#) (1)

Stap 1 — SIM-kaarthouder



- Steek een paperclip of een SIM-uitwerptool in het kleine gat in de SIM-kaarthouder bovenop de telefoon.
- ⚠ Steek je tool niet in het kleine gat van de microfoon, aangezien je het daarmee zou kunnen beschadigen. Zoek naar de vorm van de SIM-kaarthouder.
- Druk je tool verder naar binnen om de SIM-kaarthouder uit te werpen.
- Verwijder de SIM-kaart uit de telefoon.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.