why! N240BU Remplacement de l'écran LCD

Rédigé par: Felice Suglia

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-09-08 07:38:19 PM (MST).

OUTILS:

- Tournevis Cruciforme PH1 (1)

PIÈCES:

- Pièces pour why! N240BU CH (1)
- Pièces pour why! N240BU EU (1)
- Pièces pour why! N240BU-PRO CH (1)
- Pièces pour why! N240BU-PRO EU (1)
- Pièces pour why! N240WU CH (1)
- Pièces pour why! N240WU EU (1)

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-09-08 07:38:19 PM (MST).

Étape 1 — La Batterie





- Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
- Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2 — Accès aux principaux composants





- Commencez par repérer la carte mémoire factice.
- Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.

Étape 3







- Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
- Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
- Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4 — L'écran LCD





- Afin de pouvoir enlever l'écran LCD, il faut retirer les câbles de connexion du chipset Wi-Fi.
- Repérez ensuite les deux connecteurs de l'écran LCD.
- Déconnectez le premier connecteur.

Étape 5





- Décollez la bande adhésive du second connecteur.
- Puis déconnectez le second connecteur.
- Repérez ensuite le disque SSD M.2.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6





- Démontez ensuite ce disque car il doit libérer les câbles de connexion du chipset Wi-Fi.
- Libérez maintenant les câbles de connexion Wi-Fi
- Repérez maintenant les deux vis qui fixent l'écran au reste du Laptop (côté ventilateur)

Étape 7





- Repérez maintenant les deux vis qui fixent l'écran au reste du Laptop (l'autre côté).
- Relevez ensuite le Laptop comme indiqué dans la seconde image de cette étape.
- Dévissez la première vis.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8





- Puis dévissez la seconde vis.
- Reposez le Laptop comme indiqué dans la seconde image de cette étape et dévissez la troisième vis.
- Puis la quatrième vis.

Étape 9





- Les quatre vis dévissées, séparez l'écran du reste du Laptop. Remarquez que la charnière reste attachée à l'écran.
- Sur l'écran près de la charnière repérez maintenant les deux caches vis à gauche.
- Puis repérez également ceux de droite.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 10




- Enlevez maintenant les caches vis près de la charnière gauche.
- d'abord du côté droite de la charnière.
- puis du côté gauche.

Étape 11





- Répétez l'opération près de la charnière droite.
- Revenez maintenant vers la charnière côté gauche et dévissez la vis extérieure.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 12





- Puis dévissez la vis intérieure.
- Répétez l'opération du côté de la charnière droite.

Étape 13




- Vous pouvez maintenant dé-clipser délicatement le cache écran.
- Repérez le cache vis charnière gauche.
- Repérez le cache vis charnière droite.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 14





- Enlevez délicatement le cache vis sur la charnière gauche.
- Enlevez également le cache vis sur la charnière droite.
- Une fois les caches vis enlevés vous voyez apparaître les vis de fixation.

Étape 15




- Dévissez maintenant la vis de la charnière gauche.
- Puis dévissez la vis sur la charnière droite.
- Une fois cette opération faite vous pouvez maintenant enlevez le cache charnière (gauche).

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 16





- Cache charnière gauche enlevée.
- Puis enlevez le cache de la charnière droite.
- Cache charnière droite enlevée.

Étape 17





- Une fois ces opérations faites vous voyez l'écran LCD prêt à être démonté.
- Repérez maintenant les vis de fixation de l'écran LCD sur son support et dévissez-les. Deux à gauche.
- Deux à droite.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 18





- Une fois les vis dévissées soulevez l’écran LCD délicatement et renversez-le.
- Vous voyez alors apparaître le câble de connexion de l'écran.
- Repérez son connecteur.

Étape 19



- Déconnectez le câble.
- Et voila vous pouvez maintenant déposer ce-dernier sur votre plan de travail.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-09-08 07:38:19 PM (MST).