



Hersluitprocedure

Zie hier hoe je de Apple Watch Series 4 na demontage hersluit.

Geschreven door: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om je Apple Watch Series 4 na demontage weer te sluiten.



GEREEDSCHAPPEN:

- [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
-

Stap 1 — Hersluitprocedure



- Verwijder de blauwe beschermfolie van de kleefstrip.
- ⓘ Om het verwijderenproces gemakkelijker te maken kun je de blauwe beschermfolie er op een gegeven moment aftillen en losknippen. Vermijd wel ten koste van alles dat je de pakking zelf kapot knipt.

Stap 2



- Breng het scherm op de juiste positie en druk deze, als deze op de juiste plek is aangebracht, stevig vast op de kleefstrip.
- Dien, voor de beste resultaten, wat warmte toe van je iOpener, warmtepistool of föhn. Zo zorg je dat de lijm iets wordt verzacht en dat deze beter kan hechten.
- Nadat je het scherm op de juiste plek op de kleefstrip hebt aangebracht, zet je gedurende een aantal uren druk op de Apple Watch door er elastieken omheen te binden of door er een stapel boeken op te leggen.
- Als een laatste check kun je je Apple Watch aanzetten om te checken of je Force Touch-pakking op correcte wijze werkt—veel druk op het scherm zou de watch moeten laten trillen en de druk zou op het scherm moeten worden geregistreerd.

Breng je e-afval naar een [door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons [antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.