



iPhone 6 Plus anti-klem openingsprocedure

Vooraf vereiste handleiding voor schermmodule.

Geschreven door: Walter Galan



INTRODUCTIE

Vooraf vereiste handleiding voor schermmodule.



GEREEDSCHAPPEN:

Anti-Clamp (1)

Stap 1 — Instructies voor de anti-klem



- ① De volgende twee stappen demonstreren het gebruik van de anti-klem, een handige tool die je helpt bij het openen van je toestel. **Als je de anti-klem niet gebruikt, sla je drie stappen over voor een alternatieve methode.**
- ① Raadpleeg [deze handleiding](#) voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem.
 - Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
 - Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van de iPhone heen.
 - Positioneer de zuignappen in de buurt van de onderkant van de iPhone en net boven de thuisknop. De ene zuignap komt aan de voorkant en de andere zuignap komt aan de achterkant te zitten.
 - Druk beide zuignappen aan zodat ze zich stevig vastzuigen.
- ① Als het oppervlak van je iPhone te glad is voor de anti-klem, waardoor deze geen goede grip heeft, [kun je wat tape gebruiken](#) om het oppervlak wat meer textuur en grip te geven.

Stap 2



- Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
 - Draai het handvat 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen uit beginnen te rekken.
 - ⓘ Zorg dat de zuignappen [op één lijn zitten met elkaar](#). Als ze beginnen te schuiven, maak je ze weer los en zorg je dat ze weer op één lijn komen te zitten.
 - Als de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, breng je een openingspectrum in de opening onder het scherm aan.
 - ⓘ Als de anti-klem moeite heeft met het creëren van de opening draai je het handvat een kwartslag met de klok mee.
- ⚠ Draai het handvat nooit meer dan een kwartslag per keer, en wacht altijd een aantal seconden voordat je weer besluit te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.**
- Sla de volgende drie stappen over.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.